

Aufgrund der besonderen Beschaffenheit der Zementfliese sind spezielle Maßnahmen zu ergreifen, um die volle Schönheit und Lebensdauer zu erhalten.

Beim Verlegen von Zementfliesen gelten die gleichen Regeln die bei der Verlegung anderer Fliesen beachtet werden müssen. Dazu gehört dass der Untergrund tragfähig, trocken und schwingungsarm sein soll.

Die Verlegereife des Estrichs spielt eine wichtige Rolle, weil sonst bei den Zementfliesen Verfärbungen oder sogar Risse entstehen könnten.

- Als Kleber soll Zementkleber für Natursteine verwendet werden. Die Verlegung erfolgt im Mittelbett. Den Kleber bitte nach Herstellerangaben verarbeiten. Beim Kleben das „butteringfloating“ Verfahren anwenden. Das bedeutet Kleber auf Grund und auf die Fliesenrückseite auftragen.
- Traditionell werden die Zementfliesen mit einer kleinen Fuge von etwa 2,5mm verlegt. Dies ist insbesondere bei mehrfarbigen Zementfliesen wichtig damit die Muster zur Geltung kommen.
- Da Articima Zementfliesen in reiner Handarbeit produziert werden und somit kleine Schwankungen in den Farbnuancen entstehen, sollte man die Fliesen unterschiedlicher Pakete mischen. Die Farbnuancen sind typisch für Zementfliesen und machen ihre lebendige Wirkung aus.
- Achten Sie darauf, dass die Fliesen sorgfältig nivelliert sind um Kantenüberstände zu vermeiden. Bitte dabei keinen Hammer verwenden sonst die Gefahr besteht dass Risse entstehen.
- Reste vom Kleber und Fugenmaterials müssen sofort mit einem feuchtem Tuch entfernt werden.
- Fugmaterial verwenden das für Marmor und Naturstein geeignet ist.
- Da die Zementfliesen porös sind, sollen sie nach der Verlegung imprägniert oder versiegelt werden. Wichtig ist dabei dass der Boden völlig trocken. Bitte beachten Sie die Gebrauchsanweisung der Hersteller.
- Bei der Reinigung keine säurehaltigen Produkte verwenden.

**Produkte für die Pflege und Behandlung von Zementfliesen finden Sie auf
www.articima-shop.de**