

Fila - Zementfliesen

Behandlung und Pflegeschema

ERSTE WÄSCHE

1



Produkt: **Fila PS/87** im Verhältnis 1:5 verdünnt
Einsatzmenge: 1 Liter pro 40 m².
Ausrüstung: Sauberer Schrubber
Vorgang: Die Wäsche mit Fila PS/87 1:5 in Wasser verdünnt und mit Hilfe einer Schrubber durchführen. Sorgfältig nachspülen.

SCHUTZBEHANDLUNG

2



Produkt: **Fila W68**
Einsatzmenge: 10 -15 Liter pro 100 m² pro Auflage
Ausrüstung: Flachpinsel.
Vorgang: Bei trockenem und sauberem Boden eine Auflage Fila W68 gleichmäßig und ohne Unterbrechung verteilen. 2 - 3 Stunden später, bei getrocknetem Fußboden, die Behandlung mit die zweite Auflage von Fila W68 abschließen.

NORMALE PFLEGE

IMMER



Produkt: **Fila Cleaner** im Verhältnis 1:200 verdünnt.
Einsatzmenge: Fila Cleaner 0,5 Liter pro 100 m²
Ausrüstung: Waschtrockenmaschine Lappen oder Velour
Vorgang: Für die tägliche Pflegereinigung Fila Cleaner im Verhältnis 1:200 (ist von dem Verschmutzungsgrad abhängig) in Wasser verdünnt verwenden. Der Boden mit einem in dieser Lösung getränkten Lappen reinigen. Kein Nachspülen erforderlich.

SPEZIALPFLEGE *Für eine gründlichere Reinigung*



Produkt: **Fila PS/87** im Verhältnis 1:10 verdünnt
Einsatzmenge: 1 Liter pro 40 m²
Ausrüstung: Schrubber.
Vorgang: Das Produkt im Verhältnis 1:10 verdünnen, die Reinigungslösung auf dem Fußboden verteilen, einige Minuten reagieren lassen, mit Schrubber reinigen und nachspülen.



Produkt: **Fila NoSpot** Entfleckungsspray, Gebrauchsfertig.
Einsatzmenge: Eine Spraydose reicht für etwa 10-15 Entfleckungen
Vorgang: Zu entfernen die Fett- oder Ölflecken auftragen Fila No Spot.



www.filachim.com

Fila Industria Chimica Spa
Via Garibaldi, 32
35018 San Martino di Lupari (Padova)
Tel. 049.9467300 - Fax 049.9460753
e-mail: fila@filachim.it

Fila Chemicals USA, Corp. - 10800 NW 21st Street, #170 - Miami, FL 33172 USA
Tel. +1-305-513-0708 - Fax +1-305-513-0728 e-mail: filausa@filachim.com
Fila Deutschland Vertriebs GmbH - Augsburgener Straße 17 - D-89312 Günzburg
Telefon +49 (0) 82 21-206 8314 - Fax +49 (0) 82 21-206 8316 e-mail: filedeutschland@filachim.com
Fila España Industria Química, S.L. - Ctra. N-340, K. 948 - Cillieles - E 12592 Castellón - España
Tel. +34 964.590101 - Fax +34 964.583265 - e-mail: filaspara@filachim.com
Fila France S.a.r.l. - 5 avenue Lionel Terray BP40026 - 69881 Meyzieu
Tél. +33(0)4.72.46.01.74 - Fax +33(0)4.78.31.66.35 - e-mail: filafrance@filachim.com